



# 智能煙霧報警器

## 外觀介紹

1




操作手冊



## 開機狀態

2


通電語音提示“機器註冊號碼15360”，15360代表該機器的號碼，LED燈閃亮1次，然後再語音提示“智能煙霧偵測器已啟動”，之後進入正常的工作模式。



## 配對操作

3


在正常工作模式時，同時按住需要配對的兩個報警器的按鈕不放(LED燈亮)，直到第二條語音提示“機器註冊號碼”播報先鬆開被配對的報警器按鈕後，再次按下按鈕，此時兩個報警器的LED燈都閃亮，被配對的報警器發出語音提示“請求連線”後，同時鬆開兩個報警器的按鈕，配對完成。




## 正常工作狀態

4

每三分鐘LED燈閃亮一次。如電量過低時則每間隔12小時都會語音提示一次“請更換電池”。




PIR感應自動切換白天迎賓狀態與夜晚報警狀態，當感應到有物體移動時，白天迎賓狀態則發出“叮咚”提示音，並且記錄次數（每統計到16次時語音播報一次，當統計到32次時再播報一次，一直累加，直到夜晚才會清零），如果是夜晚報警狀態則發出語音提示“報警”。如果有與另外的報警器配對，則另外的報警器也會同步提醒，發出相同的提示音。



## 功率調整

5

在正常工作模式時，按住報警器的按鈕不放(LED燈亮)，直到語音提示“功率調整”播報後，先鬆開報警器按鈕，然後再次短按按鈕，語音提示“16”，再短按一次按鈕，語音提示“18”（按下按鈕的間隔必須在3秒內，超過3秒則保存當前播報的功率值，返回正常狀態）。功率值調整範圍為16、18、20、22、24、26、28、30、32，數值越大表示PIR靈敏度越低。




## 報警狀態


6

- 當偵測到煙霧時自動進入報警狀態。
- 當偵測到環境溫度超過50°C時自動進入報警狀態。

報警時發出語音提示“煙霧報警”並發出哪.哪.哪...報警音LED燈也會同一時間連續快閃，提醒險情發生。




如果有與另外的報警器配對，則另外的報警器也會同步提醒，發出相同的提示音。



## 解除報警狀態

7

手動按下按鈕可停止警報；當沒有偵測到煙10秒後自動停止警報；當偵測到環境溫度低於50°C時自動停止警報，返回正常工作狀態。



本產品不能替代法律規定的火災自動報警設備。本產品雖具備報警功能，并不能防止火災發生，故對火災的損失，我們不予承擔責任，請予理解。

### 保固

本產品保固一年，自購買日起一年之內，在正常使用下發生非人為損壞之功能不良即在保固範圍內。

### 非保固範圍說明

1. 因天災、意外或人為因素造成之不良損壞。
2. 違反產品手冊之使用提示，導致產品之損壞。
3. 組裝不當造成之損壞。
4. 使用未經認可之配件所導致之產品損壞。
5. 超出允許使用環境而導致之產品損壞。